

CONSOLA DIGITAL PROPIA EN GIRA: SOUNDCRAFT Ui24R

Banda Bruna viaja con su propia consola Soundcraft Ui24R (escenas y monitores preconfigurados para Line Check ágil de 10-15 min).

Se solicita contar con la microfónica indicada o modelos de características similares o superior, según disponibilidad de la producción.

N°	Instrumento / Fuente	Micrófono / Conexión sugerida	Categoría
1	KICK	SHURE BETA 91	Batería
2	SNARE	SENNHEISER E609	Batería
3	TIMBAL HI	SHURE SM57 - CLAMP CLAW LP	Batería
4	TIMBAL LOW	SHURE SM57 - CLAMP CLAW LP	Batería
5	OH ACCESORIOS	AKG C1000S - CLAMP CLAW LP	Batería
6	OH HI-HAT	AKG C1000S	Batería
7	BASS	XLR DIRECTO	Cuerdas / Armonía
8	GUITAR	SHURE SM57	Cuerdas / Armonía
9	TECLADO L	CAJA DIRECTA	Cuerdas / Armonía
10	TECLADO R	CAJA DIRECTA	Cuerdas / Armonía
11	CONGA HI	SENNHEISER E604 - CLAMP CLAW LP	Percusión
12	CONGA LOW	SENNHEISER E604 - CLAMP CLAW LP	Percusión
13	BONGO	SHURE SM57	Percusión
14	CHIMES	AKG C1000S	Percusión
15	VOZ DRUM	SHURE SM58	Voces
16	VOZ GUITAR	SHURE SM58	Voces
17	VOZ BASS	SHURE SM58	Voces
18	VOZ CONGA	SHURE SM58	Voces
19	VOZ PRINCIPAL	SHURE BETA 87A	Voces
20	TALKBACK BATERIA - GUITAR	SHURE SM58	Voces
21	OCTAPAD	DIRECT LINE RCA L	Batería
22	GÜIRA	DIRECT LINE RCA R / SHURE BETA 98H/C	Percusión
23	CLICK	USB	Secuencia / Otros
24	GUÍA	USB	Secuencia / Otros
25	SECUENCIA L	USB	Secuencia / Otros
26	SECUENCIA R	USB	Secuencia / Otros

NOTAS TÉCNICAS PARA FOH & PATCHERA:

- Clamps LP: Canales 3, 4, 5, 11 y 12 utilizan montajes Clamp Claw LP (ahorra atriles en tarimas).
- Líneas RCA & Phantom: Ch 21/22 corresponden a entradas RCA físicas. Phantom (+48V) requerido en Ch 5, 6, 14 y 19.

BANDA BRUNA: www.bandabruna.cl

contacto@bandabruna.cl • +56 9 9002 1689 / +56 9 7614 9408 • Temuco, Chile

SISTEMA DE MONITOREO OFICIAL (8 MEZCLAS INDEPENDIENTES):

Configuración exacta de las 8 salidas auxiliares físicas de la consola Soundcraft Ui24R de Banda Bruna.

RESUMEN DE SALIDAS DE MONITOREO:

- 3x Envíos In-Ear Cableados (XLR macho en escenario para Piano, Batería y Congas).
- 3x Envíos In-Ear Inalámbricos UHF (Bodypacks para Vocal, Bajo y Guitarra/Güira) provistos por Banda Bruna.
- 2x Monitores Wedge Activos de Piso (12" o 15") provistos por la productora (Piso Batería y Piso Bajo).

Aux #	Destino / Músico	Tipo Salida	Sistema Retorno	Detalle de Mezcla
Aux 1	PIANO (Israel Lagos)	XLR	In-Ear Cableado (XLR)	Pianos, teclados L/R, secuencias estéreo, click y referencia.
Aux 2	BATERIA (Jaime C. Q.)	XLR	In-Ear Cableado (XLR)	Batería, click, guía, bajo y retorno de voces.
Aux 3	CONGA (Jaime C. S.)	XLR	In-Ear Cableado (XLR)	Percusión latina, timbal, base rítmica y coros.
Aux 4	GUITAR - GÜIRA	BODYPACK	In-Ear Inalámbrico UHF	Vicente N. & Fabián G.: Balance guitarra, animación, coros y secuencias.
Aux 5	BASS (Gerson Ulloa)	BODYPACK	In-Ear Inalámbrico UHF	Bajo al frente, bombo, timbales, armonía y click.
Aux 6	VOCAL (César Bruna)	BODYPACK	In-Ear Inalámbrico UHF	Voz principal al frente, reverb, teclados y secuencias.
Aux 7	PISO BATERIA	XLR	Monitor Wedge (Piso)	1 Monitor Activo 12" o 15" para presión acústica y rítmica en tarima.
Aux 8	PISO BASS	XLR	Monitor Wedge (Piso)	1 Monitor Activo 12" o 15" para referencia frontal de graves y armonía.

DIRECTRICES DE CONEXIÓN EN ESCENARIO:

1. Envíos Cableados (Aux 1, 2, 3, 7, 8): Requieren líneas balanceadas XLR macho rotuladas en escenario.
2. Talkback (Canal 20): Asignado para intercomunicación interna entre músicos y el equipo técnico.
3. Monitores Wedge (Aux 7 y 8): Deben ser activos de 12" o 15", verificados en fase y ecualizados para evitar acoples.
4. Transmisores Bodypack (Aux 4, 5, 6): Operan en banda UHF; se solicita coordinar frecuencias libres con producción.

DIRECCIÓN TÉCNICA OFICIAL:

contacto@bandabruna.cl • +56 9 9002 1689 / +56 9 7614 9408 • www.bandabruna.cl